



Rubber op rol:

Op de juiste manier laden en vervoeren

Transport en het foutief laden kunnen schade aan het product veroorzaken.

Om dit te voorkomen, is het belangrijk om:

Kleine rollen niet onder de grote rollen te leggen!



LET OP!

- Bovenste rol NIET groter / langer dan 12 m
- De bovenste rol mag NIET groter zijn dan de onderste rol
- Stapel ALTIJD rollengtes van meer dan 20 m op de vloer

Voor de duur van een transport (vrachtwagen of container) kunnen ook 3 lagen rollen worden geladen. Indien nodig, dan in dezelfde maat.